

## Przewodnik dotyczący czyszczenia systemów POS i kas samoobsługowych

Produkty Toshiba są projektowane tak, aby przetrwać w najbardziej surowych środowiskach sklepowych. W normalnych warunkach eksploatacji punkty sprzedaży i kasy samoobsługowe oraz powiązane z nimi akcesoria peryferyjne są dotykane przez pracowników i klientów. Instrukcje konserwacji Toshiba zalecają, aby wszystkie powierzchnie takich urządzeń czyścić alkoholem izopropylowym 90%. Więcej dobrych praktyk związanych z czyszczeniem urządzeń Toshiba opisano w instrukcjach konserwacji firmy. Więcej informacji na temat dezynfekcji i czyszczenia można znaleźć w wytycznych CDC.

W przypadku urządzeń systemowych we/wy innych producentów niż Toshiba zaleca się zapoznanie z instrukcjami dostarczonymi wraz z tymi produktami.

### ZALECANY ŚRODEK CZYSZCZĄCY:

**90%** ALKOHOL IZOPROPYLOWY

### CZĘSTOTLIWOŚĆ:



Wypożyczenie można czyścić tak często, jak to konieczne, bez obaw o negatywny wpływ na jego trwałość czy wydajność.

### DODATKOWE ZALECENIA:



Jako alternatywne rozwiązanie dotykowe można wykorzystać stylus zgodny z systemem pCAP.

### UWAGI:

W przypadku czyszczenia powierzchni używanych regularnie, jak np. ekrany dotykowe, nie ma potrzeby wyłączenia systemu.

- > Toshiba zaleca, aby osoba obsługująca stanowisko wylogowała się z aplikacji POS na czas czyszczenia.
- > Wyczyszczony ekran dotykowy może nie działać w pełni precyzyjnie, gdy jest jeszcze wilgotny.

W przypadku czyszczenia powierzchni, które nie są dotykane podczas normalnej eksploatacji, Toshiba zaleca wyłączenie systemów POS / kas samoobsługowych i odłączenie ich od zasilania sieciowego, aby zapobiec wszelkim problemom, jakie mogłyby wynikać podczas przesuwania urządzenia bądź narażenia go na wstrząsy i uderzenia.

- > Uderzenia mogą uszkodzić systemy wyposażone w dyski twarde.
- > Może dojść do odłączenia przewodów krytycznych urządzeń we/wy.

\* Informacje na temat procesów dezynfekcji i czyszczenia można uzyskać w Centrach Kontroli i Prewencji Chorób (CDC). CDC oraz Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) są najbardziej miarodajnymi źródłami informacji w kwestiach medycznych i biologicznych. Prosimy o zapoznanie się ze **środkowiskowymi zaleceniami dotyczącymi czyszczenia i dezynfekcji CDC**.

## CO NALEŻY ROBIĆ



Używać ścierek z mikrofibry lub miękkich ręczników.



Spryskać najpierw ścierkę/ ręcznik środkiem do czyszczenia, a następnie przystąpić do wycierania powierzchni.



Ścierkę/ręcznik należy tylko zwilżyć, a nie nadmiernie namoczyć.



W przypadku chęci wyczyszczenia wnętrza wyposażenia elektronicznego należy skonsultować się z odpowiednio przeszkolonym personelem.

## CZEGO NIE NALEŻY ROBIĆ



Nie rozpylać środka czyszczącego bezpośrednio na urządzenia.



Nie używać ściernych środków czyszczących (np. proszków) ani ściernych materiałów do czyszczenia (np. szczotek lub gąbek z chropowatą powierzchnią).



Nie namaczać urządzeń elektronicznych płynami czyszczącymi.