

Handleiding voor de reiniging van POS- & Self-Checkout-hardware

De producten van Toshiba zijn ontwikkeld om de zwaarste winkelomstandigheden te weerstaan. Dit betekent dat pinautomaten, zelfscankassa's, scanners en andere aanverwante hardware intensief worden gebruikt door zowel klanten als werknemers. De onderhoudshandleidingen van Toshiba raden het gebruik van 90% isopropylalcohol aan om alle oppervlakken te reinigen. Raadpleeg de onderhoudshandleiding van Toshiba voor uw product voor aanvullende beste praktijken voor het reinigen van apparatuur van Toshiba. Raadpleeg de CDC-richtlijn voor aanvullende informatie over ontsmettings- en reinigingsprocedures.*

Voor niet-Toshiba hardware, zoals I/O-apparaten van 3e partijen die aan het systeem gekoppeld zijn, raadt Toshiba aan om de aanwijzingen van de betreffende fabrikanten te volgen.

AANBEVOLEN REINIGINGSOPLOSSING:

90% ISOPROPYLALCOHOL

FREQUENTIE:



Reinig zo vaak als nodig zonder de levensduur of kwaliteit van de apparatuur te beïnvloeden

AANVULLENDE AANBEVELING:



Een pCAP compatibele stylus is een alternatieve mogelijkheid om het scherm aan te raken

OPMERKINGEN:

Het systeem kan ingeschakeld blijven tijdens het reinigen van de oppervlakken die normaal worden gebruikt, zoals aanraakschermen

- > Toshiba raadt aan dat de bediener afmeldt op de POS-toepassing tijdens het reinigen
- > Foute invoeren zijn te verwachten en normaal tijdens het reinigen van aanraakschermen wanneer deze nog nat zijn

Voor het reinigen van oppervlakken die normaal niet worden aangeraakt/gebruikt tijdens de werking, raadt Toshiba aan om de POS-/self-checkout-systemen uit te schakelen, om problemen als gevolg van het normale bewegen/stoten van het systeem tijdens reiniging te voorkomen.

- > Stoten/schokken kunnen systemen met harde schijven beschadigen
- > Kabels die kritiek zijn voor de werking van I/O-apparaten kunnen loskomen

*Raadpleeg de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) voor ontsmettings- en reinigingsprocedures. De CDC of de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) moeten uw referentiepunt zijn voor de medische en biologische deskundigheid. Raadpleeg de [milieuaanbevelingen betreffende reiniging en ontsmetting van de CDC](#)

TOP DO'S



Gebruik microvezeldoeken of zachte handdoeken



Sproei het reinigingsmiddel op de doek/handdoek en veeg over het oppervlak dat gereinigd moet worden



Reinig met een vochtige doek/handdoek, geen doordrenkte/kletsnatte doek/handdoek



Vraag aan opgeleid personeel om de binnenkant van elektronische apparatuur te reinigen

TOP DON'TS



Sproei geen reinigingsmiddelen direct op apparatuur



Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen (poeders) of schurende schoonmaakmaterialen (schourborstel, schuurspons, enz.)



Dompel de elektronische apparatuur niet onder in reinigingsvloeistof